



SYSTEM KONTROLI URZĄDZEŃ POP

NUMER DOKUMENTU:
POP-DA-01

WERSJA:
1.0

DATA WYDANIA:
29.07.2026

STATUS:
OBOWIAZUJĄCA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONTROLI I KONSERWACJI DRABIN ALUMINIOWYCH I PODESTÓW

1 PRZEZNACZENIE

Drabiny i podesty zapewniają tymczasowy dostęp do miejsca pracy, gdy właściwe zastosowanie nie wymaga stałego pomostu.

Instrukcja obejmuje:

- drabiny przystawne i rozstawne
- drabiny wielofunkcyjne
- podesty robocze i jezdne

Zawsze stosować sprzęt zgodnie z oznakowaniem i instrukcją producenta.



2 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA



Sprzęt należy dobrać do wysokości, czasu pracy, obciążenia i warunków stanowiska.

- ustawić na stabilnym i równym podłożu
- zabezpieczyć przed przesunięciem lub otwarciem
- stosować obuwie antypoślizgowe

ZABRANIA SIĘ używania uszkodzonego sprzętu, improwizowanego podwyższania, pracy przy niezabezpieczonych liniach i przenoszenia ciężarów w rękach.

3 CZYNNOŚCI PRZED UŻYCIEM

3.1 SPRAWDZIĆ KONSTRUKCJĘ

- podłużnice, szczeble, platformę i poręczę
- zawiasy, blokady, stopy i koła

3.2 SPRAWDZIĆ OZNACZENIE

- maksymalne obciążenie i sposób ustawienia
- czytelność etykiet oraz instrukcji

3.3 PRZYGOTOWAĆ STANOWISKO

- nośność, poziom i czystość podłoża
- kolizje, przejścia, drzwi i instalacje elektryczne

7 KRYTERIA WYCOFANIA Z UŻYTKOWANIA

Sprzęt należy natychmiast odseparować i oznaczyć, gdy stwierdzono:

- pęknięcie, zagięcie lub rozwarstwienie elementu
- luźny albo brakujący szczebel lub stopień
- niesprawny zawias, blokada, stężenie lub koło
- zużyta stopa antypoślizgowa
- silna korozja lub nieczytelne oznakowanie

4 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Ustawiać wyłącznie w konfiguracji dopuszczonej przez producenta.
2. Drabinę przystawną opierać i zabezpieczać pod właściwym kątem.
3. Zachować trzy punkty podparcia.
4. Nie wychylać się poza obrys sprzętu.
5. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
6. Na podest wchodzić po przeznaczonym wejściu.
7. Koła podestu blokować przed wejściem.

Jeżeli zadanie wymaga obu rąk, dużej siły lub długiego czasu, zastosować właściwszy sprzęt dostępu.

5 WARUNKI EKSPLOATACJI



Nie używać podczas silnego wiatru, oblodzenia, burzy ani na śliskim podłożu.

Chronić przed substancjami chemicznymi mogącymi uszkodzić aluminium i elementy tworzywowe.

Drabina metalowa przewodzi prąd — zachować wymagane odległości od instalacji elektrycznych.

6 KONTROLE OKRESOWE

6.1 KONTROLA PRZED UŻYCIEM

Przed użyciem sprawdzić podłużnice, szczeble, stopy, zawiasy, blokady, platformy, poręczę i koła.

6.2 KONTROLA UDOKUMENTOWANA

Kontrolować przez osobę kompetentną zgodnie z intensywnością pracy, instrukcją i oceną ryzyka.

Po upadku, uderzeniu, przeciążeniu lub naprawie wykonać kontrolę nadzwyczajną.

8 KONSERWACJA

- Usuwać brud, olej i wilgoć.
- Czyścić przeguby oraz blokady.
- Uszkodzone części wymieniać fachowo.
- Nie wykonywać przypadkowych przeróbek.

9 PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać stabilnie i sucho.
- Chronić przed uderzeniem i chemią.
- Zabezpieczyć przed przewróceniem.
- Nie składować ciężarów na szczeblach.

10 DOKUMENTACJA



- karta identyfikacyjna sprzętu
- instrukcja i oznaczenie producenta
- rejestr kontroli oraz napraw
- zapis uszkodzenia i wycofania

