



SYSTEM KONTROLI URZĄDZEŃ POP

NUMER DOKUMENTU:
POP-PO-01

WERSJA:
1.0

DATA WYDANIA:
29.07.2026

STATUS:
OBOWIĄZUJĄCA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONTROLI I KONSERWACJI PLATFORM OSOBOWYCH

1 PRZEZNACZENIE

Platformy osobowe służą do podnoszenia osób wyłącznie w warunkach i konfiguracji dopuszczonej przez producenta oraz procedurę zakładową.

Instrukcja obejmuje:

- kosze i platformy podwieszane
- konstrukcja nośna i balustrady
- bramka wejściowa i podłoga
- punkty zawieszenia i kotwienia

Zawsze stosować sprzęt zgodnie z oznakowaniem i instrukcją producenta.



4 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Wykonać próbę bez osób przed rozpoczęciem pracy.
2. Rozmieścić osoby i wyposażenie równomiernie.
3. Zamknąć i zabezpieczyć bramkę przed ruchem.
4. Podnosić płynnie, pionowo i bez gwałtownych zmian.
5. Nie wychylać się poza obrys balustrady.
6. Nie przemieszczać platformy przy niebezpiecznym wietrze.
7. Utrzymywać stałą łączność z operatorem.

Pierwszeństwo mają przepisy, instrukcja urządzenia podnoszącego i zatwierdzona procedura podnoszenia osób.

2 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA



Podnoszenie osób wymaga urządzenia dopuszczonego do tego celu, właściwego osprzętu i uzgodnionej komunikacji.

- wyznaczyć operatora i osobę nadzorującą
- potwierdzić udźwig oraz liczbę osób
- stosować wymagane zabezpieczenia przed upadkiem

ZABRANIA SIĘ używania platformy improwizowanej, przeciążonej, z otwartą bramką lub uszkodzoną balustradą.

5 WARUNKI EKSPLOATACJI



Uwzględnić wiatr, temperaturę, widoczność, kolizje i linie energetyczne.

Dopuszczalne parametry pracy określa producent platformy i urządzenia podnoszącego.

Przerwać pracę przy utracie łączności, niestabilności, awarii sterowania lub pogorszeniu warunków.

3 CZYNNOŚCI PRZED UŻYCIEM

3.1 SPRAWDZIĆ DOKUMENTY

- identyfikację, udźwig i dopuszczalną liczbę osób
- ważność przeglądów i instrukcję stanowiskową

3.2 WYKONAĆ OGLEDZINY

- ramę, spoiny, podłogę i balustrady
- bramkę, zamki, punkty zawieszenia i kotwienia

3.3 PRZYGOTOWAĆ OPERACJĘ

- wyznaczyć tor ruchu i strefę niebezpieczną
- sprawdzić łączność oraz procedurę awaryjną

6 KONTROLE OKRESOWE

6.1 KONTROLA PRZED UŻYCIEM

Przed użyciem sprawdzić ramę, spoiny, bramkę, balustrady, podłogę, oznakowanie i punkty mocowania.

6.2 KONTROLA UDOKUMENTOWANA

Kontrolę i wymagane próby wykonuje osoba kompetentna zgodnie z dokumentacją i przepisami.

Po kolizji, przeciążeniu, awarii lub naprawie przeprowadzić kontrolę nadzwyczajną.

8 KONSERWACJA

- Czyścić podłogę i usuwać luźne przedmioty.
- Chronić powierzchnie antypoślizgowe.
- Konserwować zamki zgodnie z instrukcją.
- Naprawy konstrukcji wykonywać wyłącznie fachowo.

9 PRZECHOWYWANIE

- Składować stabilnie i bez obciążenia.
- Chronić przed korozją i uderzeniem.
- Zabezpieczyć bramkę i osprzęt.
- Nie wykorzystywać platformy jako magazynu.

7 KRYTERIA WYCOFANIA Z UŻYTKOWANIA

Sprzęt należy natychmiast odseparować i oznaczyć, gdy stwierdzono:

- pęknięcie spoiny lub elementu konstrukcji
- trwałe odkształcenie ramy, podłogi lub balustrady
- niesprawna bramka, zamek albo punkt kotwiczący
- nieczytelne oznakowanie lub brak dokumentacji
- uszkodzenie po kolizji albo przeciążeniu



10 DOKUMENTACJA

- karta identyfikacyjna platformy
- instrukcja i dopuszczenie do podnoszenia osób
- rejestr kontroli, prób i napraw
- procedura operacji i plan awaryjny

