



SYSTEM KONTROLI URZĄDZEŃ POP

NUMER DOKUMENTU

POP-PD-01

WERSJA

1.0

DATA WYDANIA

29.07.2026

STATUS

OBOWIĄZUJĄCA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI PODNOŚNIKÓW HYDRAULICZNYCH I MECHANICZNYCH

1 PRZEZNACZENIE

- Do podnoszenia ładunku w granicach oznaczonego udźwigu.
- Dobierz typ, skok i punkt podparcia do zadania.
- Podnośnik nie zastępuje stałego podparcia ładunku.



2 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

SPRZĘT MOŻE BYĆ UŻYWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ:



- Pracuj na twardym, równym i stabilnym podłożu.
- Ustal masę oraz właściwe punkty podnoszenia.
- Przygotuj podpory o odpowiedniej nośności.



ZABRANIA SIĘ:

- używania sprzętu uszkodzonego lub niepełnego
- samodzielnych przeróbek i obchodzenia zabezpieczeń
- pracy niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcją

3 KONTROLA PRZED UŻYCIEM



Sprawdź oznakowanie, podstawę, siódło i ogranicznik skoku.



Oceń wycieki, tłok, śrubę, mechanizm i uchwyt.



Wykonaj próbę działania bez obciążenia.

W razie wątpliwości - sprzęt wycofaj i zgłoś do kontroli.

7 KRYTERIA WYCOFANIA



NATYCHMIAST WYCOFAJ Z UŻYTKOWANIA:

- Wycofaj przy wycieku, samoczynnym opadaniu lub pęknięciu.
- Wycofaj przy deformacji podstawy, tłoka, śruby lub siódła.
- Niesprawny podnośnik oznacz i zabezpiecz przed użyciem.

Sprzęt wycofany oznacz i zabezpiecz przed ponownym użyciem.

4 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE



1. Ustaw podnośnik pionowo i centralnie pod punktem podparcia.



2. Podnoś płynnie, obserwując stabilność ładunku.



3. Po uniesieniu natychmiast zastosuj bezpieczne podpory.



4. Zachowaj bezpieczną strefę i stałą obserwację urządzenia.



5. Nie przekraczaj parametrów wskazanych przez producenta.



6. Przerwij pracę przy każdym nieprawidłowym działaniu.

5 OGRANICZENIA PRACY



- Nie pracuj pod ładunkiem opartym tylko na podnośniku.
- Nie przekraczaj udźwigu ani ogranicznika skoku.
- Nie używaj przedłużeń i prowizorycznych podstaw.

6 KONTROLE OKRESOWE



KONTROLA BIEŻĄCA

Przed każdym użyciem przez operatora.



KONTROLA OKRESOWA

- Kontroluj szczelność, mechanizm, gwinty i elementy nośne.
- Sprawdzaj działanie zaworów i opuszczania.

8 KONSERWACJA



- Utrzymuj urządzenie czyste i prawidłowo nasmarowane.
- Stosuj płyn hydrauliczny wskazany przez producenta.
- Naprawy zaworów i części nośnych zlecaj specjalistom.

9 PRZECHOWYWANIE



- Opuść podnośnik do położenia transportowego.
- Przechowuj pionowo, suchą i bez obciążenia.
- Chroń tłok, gwint i mechanizm przed korozją.

10 DOKUMENTACJA



- Prowadź identyfikację, kontrole i historię napraw.
- Zapisuj przeciążenia oraz kontrole specjalne.
- Zachowaj instrukcję i dane dopuszczalnego udźwigu.