



SYSTEM KONTROLI URZĄDZEŃ POP

NUMER DOKUMENTU

POP-PV-01

WERSJA

1.0

DATA WYDANIA

29.07.2026

STATUS

OBOWIĄZUJĄCA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI PODNOŚNIKÓW PRÓŻNIOWYCH

1 PRZEZNACZENIE

- Do podnoszenia materiałów o powierzchni odpowiedniej dla przyssawek.
- Dobierz układ do masy, wymiarów, porowatości i sztywności.
- Stosuj wyłącznie w zakresie określonym przez producenta.



2 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

SPRZĘT MOŻE BYĆ UŻYWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ:



- Operator musi znać sygnały alarmowe i procedurę awaryjną.
- Wyznaczyć strefę bez osób pod ładunkiem.
- Zapewnić rezerwę podciśnienia wymaganą dla urządzenia.



ZABRANIA SIĘ:

- używania sprzętu uszkodzonego lub niepełnego
- samodzielnych przeróbek i obchodzenia zabezpieczeń
- pracy niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcją

3 KONTROLA PRZED UŻYCIEM

- Sprawdź przyssawki na pęknięcia, zużycie i zabrudzenia.
- Oceń przewody, złącza, filtry, manometr i alarm.
- Wykonaj test szczelności oraz funkcji bezpieczeństwa.

W razie wątpliwości - sprzęt wycofaj i zgłoś do kontroli.

7 KRYTERIA WYCOFANIA



NATYCHMIAST WYCOFAJ Z UŻYTKOWANIA:

- Wycofaj przy spadku podciśnienia lub niesprawnym alarmie.
- Wycofaj zużyte, stwardniałe lub popękane przyssawki.
- Po upadku ładunku wykonaj kontrolę specjalną.

Sprzęt wycofany oznacz i zabezpiecz przed ponownym użyciem.

4 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE



- Oczyść powierzchnię i ustaw przyssawki prawidłowo.
- Poczekaj na potwierdzenie wymaganego podciśnienia.
- Wykonaj próbne uniesienie i transportuj ładunek nisko.
- Zachowaj bezpieczną strefę i stałą obserwację urządzenia.
- Nie przekraczaj parametrów wskazanych przez producenta.
- Przerwij pracę przy każdym nieprawidłowym działaniu.



5 OGRANICZENIA PRACY



- Nie podnoś powierzchni mokrej, porowatej lub uszkodzonej bez dopuszczenia.
- Nie zasłaniaj alarmów i nie obchodź zabezpieczeń.
- Nie używaj poza zakresem temperatur i warunków producenta.

6 KONTROLE OKRESOWE



KONTROLA BIEŻĄCA

Przed każdym użyciem przez operatora.



KONTROLA OKRESOWA

- Kontroluj wydajność układu, szczelność i czas podtrzymania.
- Sprawdzaj przyssawki, przewody, filtry i zbiornik rezerwowy.

8 KONSERWACJA



- Czyść przyssawki środkiem zgodnym z ich materiałem.
- Wymieniaj filtry i uszczelnienia według harmonogramu.
- Naprawy układu wykonuj po bezpiecznym odłączeniu energii.

9 PRZECHOWYWANIE



- Przechowuj przyssawki bez odkształceń i zabrudzeń.
- Chroń przewody przed zgnieceniem, UV i chemią.
- Ładuj baterię zgodnie z instrukcją, jeśli występuje.

10 DOKUMENTACJA



- Prowadź kartę urządzenia i testów szczelności.
- Zapisuj wymiany przyssawek, filtrów i uszczelnień.
- Przechowuj instrukcję oraz protokoły kontroli i napraw.