



SYSTEM KONTROLI URZĄDZEŃ POP

NUMER DOKUMENTU:
POP-US-01

WERSJA:
1.0

DATA WYDANIA:
29.07.2026

STATUS:
OBOWIAZUJĄCA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONTROLI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH SRL

1 PRZEZNACZENIE

Urządzenia samohamowne SRL ograniczają drogę i skutki upadku, blokując linkę po gwałtownym wysunięciu.

Instrukcja obejmuje:

- urządzenia z linką stalową
- urządzenia z taśmą lub linką tekstylną
- łączniki oraz elementy kotwiczące

Zawsze stosować sprzęt zgodnie z oznakowaniem i instrukcją producenta.



2 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA



SRL może użytkować osoba przeszkolona, znająca wymagany prześwit, sposób kotwienia i plan ratunkowy.

- sprawdzić kierunek i zakres dopuszczzonej pracy
- kotwić możliwie nad użytkownikiem
- stosować kompatybilne szelki i łączniki

ZABRANIA SIĘ używania po zatrzymaniu upadku, blokowania linki, łączenia kilku urządzeń i samodzielnego otwierania obudowy.

3 CZYNNOŚCI PRZED UŻYCIEM

3.1 SPRAWDZIĆ OZNACZENIA

- producenta, model, numer, długość i WLL
- termin kontroli oraz dopuszczony kierunek pracy

3.2 WYKONAĆ TEST

- płynne wysuwanie i zwijanie linki
- pewne zablokowanie po krótkim szarpnięciu

3.3 SPRAWDZIĆ SYSTEM

- obudowę, linkę, taśmę, łączniki i szwy
- punkt kotwiczący, prześwit i ryzyko wahadła

7 KRYTERIA WYCOFANIA Z UŻYTKOWANIA

Sprzęt należy natychmiast odseparować i oznaczyć, gdy stwierdzono:

- udział w zatrzymaniu upadku
- niesprawne zwijanie albo blokowanie
- przecięta, załamana, skorodowana lub postrzępiona linka
- pęknięta obudowa albo uszkodzony łącznik
- brak etykiety, terminu kontroli lub pewnej historii

4 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Stosować urządzenie tylko w dopuszczonej orientacji.
2. Mocować do właściwego punktu szelek.
3. Prowadzić linkę bez ostrych załamań.
4. Nie przechodzić poza dopuszczony kąt od pionu.
5. Zapewnić wolną przestrzeń pod użytkownikiem.
6. Chronić linkę przed krawędziami i gorącem.
7. Po pracy pozwolić linie zwinąć się pod kontrolą.

Praca przy krawędzi poziomej wymaga SRL wyraźnie dopuszczonego do takiej konfiguracji.

5 WARUNKI EKSPLOATACJI



Chronić przed wilgocią, korozją, pyłem, chemią i temperaturą poza zakresem producenta.

Nie używać w atmosferze zagrożonej wybuchem bez odpowiedniego dopuszczenia.

Po zamoczeniu, zanieczyszczeniu lub trudnym transporcie wykonać dokładną kontrolę przed użyciem.

6 KONTROLE OKRESOWE

6.1 KONTROLA PRZED UŻYCIEM

Sprawdzić obudowę, linkę lub taśmę, zwijanie, blokowanie, amortyzator, łączniki i oznakowanie.

6.2 KONTROLA UDOKUMENTOWANA

Kontrolę wykonuje osoba kompetentna co najmniej co 12 miesięcy lub częściej według producenta.

Po zatrzymaniu upadku urządzenie wycofać i przekazać do kontroli lub serwisu producenta.

8 KONSERWACJA

- Czyścić obudowę wilgotną ściereczką.
- Linkę czyścić tylko według instrukcji.
- Nie smarować mechanizmu samodzielnie.
- Serwis zlecać uprawnionemu podmiotowi.

9 PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać suchą i przewiewnie.
- Chronić przed UV, chemią i gorącem.
- Nie pozostawiać linki wysuniętej.
- Transportować w zabezpieczonym opakowaniu.

10 DOKUMENTACJA



- karta identyfikacyjna urządzenia
- instrukcja i deklaracja producenta
- rejestr kontroli oraz serwisu
- zapis upadku, naprawy i wycofania

