



SYSTEM KONTROLI URZĄDZEŃ POP

NUMER DOKUMENTU

POP-WE-01

WERSJA

1.0

DATA WYDANIA

29.07.2026

STATUS

OBOWIĄZUJĄCA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI WCIĄGNIKÓW ELEKTRYCZNYCH I WCIĄGAREK

1 PRZEZNACZENIE

- Do podnoszenia lub ciągnięcia w zakresie określonym przez producenta.
- Dobierz udźwig, zasilanie, klasę pracy i warunki środowiska.
- Sprawdź zgodność konstrukcji wsporczej i osprzętu.



2 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

SPRZĘT MOŻE BYĆ UŻYWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ:



- Obsługa wyłącznie przez osoby przeszkolone.
- Zapewnij widoczność ładunku lub bezpieczną sygnalizację.
- Wyznacz tor ruchu i strefę niebezpieczną.



ZABRANIA SIĘ:

- używania sprzętu uszkodzonego lub niepełnego
- samodzielnych przeróbek i obchodzenia zabezpieczeń
- pracy niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcją

3 KONTROLA PRZED UŻYCIEM



Sprawdź przewody, sterownik, hak, linę lub łańcuch.



Przetestuj hamulec, STOP i wyłączniki krańcowe.



Sprawdź mocowanie oraz prawidłowe nawijanie na bęben.

W razie wątpliwości - sprzęt wycofaj i zgłoś do kontroli.

7 KRYTERIA WYCOFANIA



NATYCHMIAST WYCOFAJ Z UŻYTKOWANIA:

- Wycofaj przy samoczynnym opuszczaniu lub niesprawnym STOP.
- Wycofaj przy uszkodzeniu liny, łańcucha, haka lub obudowy.
- Po przeciążeniu lub kolizji wykonaj kontrolę specjalną.

Sprzęt wycofany oznacz i zabezpiecz przed ponownym użyciem.

4 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE



1. Wykonaj próbę ruchów bez obciążenia.



2. Podnoś pionowo i bez gwałtownych zmian kierunku.



3. Nie pozostawiaj sterowania bez nadzoru przy ładunku.



4. Zachowaj bezpieczną strefę i stałą obserwację urządzenia.



5. Nie przekraczaj parametrów wskazanych przez producenta.



6. Przerwij pracę przy każdym nieprawidłowym działaniu.

5 OGRANICZENIA PRACY



- Nie używaj krańcówki jako zwykłego wyłącznika roboczego.
- Nie przeciążaj, nie ciągnij ukośnie i nie podnoś osób.
- Nie pracuj z uszkodzonym sterowaniem lub zasilaniem.

6 KONTROLE OKRESOWE



KONTROLA BIEŻĄCA

Przed każdym użyciem przez operatora.



KONTROLA OKRESOWA

- Kontroluj hamulec, przekładnię, bęben, linę lub łańcuch.
- Sprawdzaj zabezpieczenia elektryczne i krańcowe.

8 KONSERWACJA



- Przed pracami odłącz i zabezpiecz źródła energii.
- Smaruj i reguluj tylko według dokumentacji producenta.
- Naprawy elektryczne i mechaniczne zlecaj uprawnionym.

9 PRZECHOWYWANIE



- Chroń sterownik, przewody i mechanizm przed wilgocią.
- Pozostaw hak bez obciążenia w bezpiecznym położeniu.
- Urządzenie czasowo wyłączone zabezpiecz przed użyciem.

10 DOKUMENTACJA



- Prowadź dziennik eksploatacji, kontroli i konserwacji.
- Zachowaj schematy, deklaracje i protokoły napraw.
- Rejestruj awarie, przeciążenia i kontrole specjalne.